

Mode d'emploi de la friteuse à gaz PROPANE

1. Mettre du papier alu pour protéger la cheminée de sortie des gaz, là où est la patère pour accrocher le panier à frites
2. Raccorder le gaz puis ouvrir la bouteille de **PROPANE**
3. Appuyer sur la sécurité du détendeur (bouton sur la face inférieure, coté sortie) tant que la friteuse n'est pas allumée
4. Maintenir le bouton  (rouge) enfoncé (on doit entendre le gaz sortir mais il faut parfois jusqu'à 10 secondes pour que le gaz sorte à la place de l'air contenu dans le tuyau) et appuyer plusieurs fois sur le piezo (= gros bouton noir, à droite du bouton rouge RESET) jusqu'à l'allumage de la veilleuse (vérifier par le trou en façade avant)

Mode secours 1 si le piezo ne fonctionne pas :

- a. dévisser l'embout du robinet de fermeture de la cuve d'huile
- b. dévisser les 2 vis cruciformes sous la face avant
- c. retirer délicatement la face en évitant, si la cuve est remplie, que le robinet d'huile ne s'ouvre
- d. Maintenir le bouton  (rouge) enfoncé et approcher une flamme du trou marqué d'une flèche rouge entre les 2 rampes de gaz
- e. Revisser la façade en place et l'embout du robinet

Mode secours 1 si le piezo ne fonctionne pas :

- a. Approcher une grande allumette allumée par le dessous de la friteuse, au niveau des perforations, au niveau de la flèche rouge
 - b. La remonter entre la cuve et la tôle verticale vers la veilleuse tout en maintenant le bouton  (rouge) enfoncé.
5. Maintenir le bouton  (rouge) enfoncé encore quelques secondes le temps que le thermocouple (sécurité) chauffe (sinon, la veilleuse s'éteindra).
 6. Régler le thermostat sur la température désirée (chiffres de 1 à 8).
 7. Pour arrêter, appuyer sur  (blanc) puis fermer la bouteille.